Umstellbares Tresorschloss

1. Einstellen des Schlosses auf einen Schlüssel durch das Schlüsselloch

Das Schloss wird mit zurückgeschlossenem Riegel geliefert. Um die Schliessung auf den Schlüssel einzustellen wird der Umstellschlüssel so eingeführt, dass der Punkt auf der Schlüsselreide rechts (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder oben (Einbausituation Schloss - Riegel unten) ist. Der Umstellschlüssel wird entgegen dem Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht und abgezogen. Das Schloss ist verschlossen und die Schließung ist eingestellt. Nach der Einstellung sind nur die entsprechenden Benutzerschlüssel zu verwenden.
Diese sind bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar! Beim Einführen des Benutzerschlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss - Riegel unten).

2. Umstellen des Schlosses auf einen neuen Schlüssel durch das Schlüsselloch

Bei jeder Umstellung muss bei verschlossenem Schloss der dem aktuellen Benutzerschlüssel zugehörige Umstellschlüssel eingeführt und im Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht werden. Beim Einführen des Umstellschlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss - Riegel unten). Das Schloss ist geöffnet, und der Umstellschlüssel kann abgezogen werden. Danach ist ein neuer Schlüsselsatz zu verwenden, siehe Punkt 1.

Der Umstellschlüssel ist nur zum Ein- bzw. Umstellen zu benutzen und danach an einem sicheren Ort zu verwahren. Wenn der Umstellschlüssel für die normale Schließfunktion verwendet wird, verliert das Schloss die VDS Anerkennung. Für eine VDS Anerkennung dürfen nur Schlüssel verwendet werden die nicht abziehbar sind! In diesem Zusammenhang darf die Umstellschraube nicht entfernt werden.

3. Einstellen des Schlosses auf einen Schlüssel von der Rückseite des Schlosses

Das Schloss wird mit zurückgeschlossenem Riegel geliefert. Um die Schliessung auf den Benutzerschlüssel einzustellen wird kein Umstellschlüssel benötigt. An der Kastenrückseite wird die Umstellschraube so weit herausgeschraubt bis der Schlüsselbart des Benutzerschlüssels ganz eingeführt werden kann. Beim Einführen des Benutzerschlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide rechts (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder oben (Einbausituation Schloss - Riegel unten). Der Benutzerschlüssel wird entgegen dem Uhrzeigersinn um 180 Grad gedreht und abgezogen. Das Schloss ist verschlossen, die Schließung eingestellt und die Umstellschraube muss wieder fest eingeschraubt werden. Danach ist der Benutzerschlüssel bei geöffnetem Schloss nicht mehr abziehbar.

4. Umstellen des Schlosses auf einen neuen Schlüssel von der Rückseite des Schlosses

Bei jeder Umstellung muss bei verschlossenem Schloss der bisherige Benutzerschlüssel eingeführt und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht (160 Grad) werden. Beim Einführen des Schlüssels ist der Punkt auf der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss - Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss - Riegel unten). An der Kastenrückseite wird die Umstellschraube so weit herausgeschraubt, dass eine weitere Drehung auf 180 Grad möglich ist. Der Benutzerschlüssel kann abgezogen werden. Danach ist ein neuer Benutzerschlüssel zu verwenden, siehe Punkt 3.

Sollte die Umstellschraube nicht eingeschraubt bzw. entfernt werden verliert das Schloss die VDS Anerkennung!

Das Einstellen bzw. Umstellen der Schließung ist grundsätzlich bei geöffneter Tür vorzunehmen und durch mehrfaches Schließen zu kontrollieren. Erst nach erfolgreicher Prüfung ist die Tresortür zu verschließen.

Changeable safe lock

1. Setting the lock to a key using the keyhole.

The lock is delivered with the bolt in the open position. In order to set the closing mechanism to the key, the change key must be inserted such that the dot on the key grip is on the right (installed position bolt left - turn left to lock) or on top (installed position bolt bottom - turn left to lock). The change key must be turned 180 degrees, counter-clockwise, and then pulled out.
The lock is now closed and the closing mechanism is set. After setting, only the corresponding user keys should be used. User keys cannot be removed while the lock is open! When inserting the user key, the dot on the key grip must be on the left (installed position bolt left - turn right to open) or on bottom (installed position bolt bottom - turn right to open).

2. Re-setting the lock to a new key using the keyhole.

The change key corresponding to the current user key is inserted in the closed lock and turned 180 degrees, clockwise. When inserting the change key, the dot on the key grip must be on the left (installed position bolt left - turn right to open) or on bottom (installed position bolt bottom - turn right to open).
The lock is now open and the change key can be removed. The procedures for setting the lock see point 1.

The change key should only be used for setting and re-setting and then stored in a safe location. If the change key is used for normal locking, then the lock will loose VDS approval (standard for safety and security). Only irremovable keys may be used in order to comply with VDS approval! In this context, the change screw may not be removed.

3. Setting the lock to a key via the backside of the lock

The lock is delivered with the bolt in the open position. It is not necessary to use a change key to set the closing mechanism to the user key. On the backside of the case, the change screw should be unscrewed to the point that the key bit can be completely inserted. When inserting the user key, the dot on the key grip must be on the right (installed position bolt left - turn left to lock) or on top (installed position bolt bottom - turn left to lock). The user key should then be turned 180 degrees, counterclockwise, and removed. The lock is now closed, the closing mechanism is set and the change screw must be screwed back into fixed position. After this point, the user key can no longer be removed while the lock is in the open position.

4. Re-setting the lock to a new key via the backside of the lock

The present user key is inserted into the closed lock and turned until halted (160 degrees), clockwise. When inserting the key, the dot on the key grip must be on the left (installed position bolt left - turn right to open) or on bottom (installed position bolt bottom - turn right to open).
On the backside of the case, the change screw should be unscrewed to the point that the key can be turned to a full 180 degrees. The user key can now be removed. The new user key should then be inserted. The procedures for setting the lock see point 3.

If the screw is not screwed back or is removed, then the lock shall loose VDS approval!

As a general rule, the closing mechanism should only be set or re-set while the door is open. The closing mechanism should be tested multiple times. Only after successful testing should the vault door be closed.