Gebrauchsanweisung

Der Hersteller hat den persönlichen Code dieses Tresors mit der folgenden Zahlenreihe eingestellt: (START) 1, 2, 3, 4, 5, 6 und (START) 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dieser Code kann vom Gebraucher in einen beliebigen Code abgeändert werden. en kan door de gebruiker veranderd worden in een willekeurig ander nummer.

- **Das Öffnen des Tresors**

Schritt 1) Betätigen Sie die 'START'-Taste auf dem Schaltfeld.
Drücken Sie nacheinander auf die Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Schritt 2) Nach dem Eingeben der obigen Zahlen leuchtet ein grünes Lämpchen. Auf dem LCD-Display wird "OPEN" angegeben und Sie hören einen Piepton.
Schritt 3) Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, den Hebel drehen Sie mit dem Uhrzeigersinn.

- **Das Ändern des Zugangscodes**

Dieser Tresor hat zwei persönliche sechsstellige Codes. Der erste und der zweite Code bestehen aus unterschiedlichen Zahlen und können auf unterschiedliche Art und Weise geändert werden. Wenn Sie zum Beispiel den zweiten Code mehrmals ändern, kann der Tresor noch immer mit dem ersten Code geöffnet werden. Es empfiehlt sich daher, den ersten Code zu ändern. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Achtung: Schließen Sie den Tresor nicht, bevor Sie den neuen Code eingegeben haben.
Nur Sie müssen den Code kennen.
Geben Sie den neuen Code mehrmals versuchsweise ein, bevor Sie den Tresor schließen.

Nach dem Öffnen der Tresortür suchen Sie die Taste an der Rückseite der Tür. Dieses ist die "MEMORY"-Taste. (Diese ist normalerweise weiß, bei einer vorhandenen Alarmanlage ist diese Taste rot.)

- **Das Ändern des ersten Codes**

Schritt 1) "Start" betätigen — LCD-Display zeigt "--------"
XXXXXX — nacheinander den sechsstelligen Code eingeben.
"Memory"-Taste betätigen — LCD-Display zeigt "in" und den neuen Code.

Schritt 2) Überzeugen Sie sich, ob Sie das elektronische Schloss mit dem neuen Code öffnen können.
Wenn es nicht gelungen ist, den Code zu programmieren, wiederholen Sie Schritt 1.

- Das Ändern des zweiten Codes

Schritt 1)	"Memory"-Taste betätigen	LCD-Display zeigt "--------"
	"Start" betätigen	
	XXXXXX	nacheinander den sechsstelligen Code eingeben.
		LCD-Display zeigt "in" und den neuen Code.

Schritt 2) Überzeugen Sie sich, ob Sie das elektronische Schloss mit dem neuen Code öffnen können.
Wenn es nicht gelungen ist, den Code zu programmieren, wiederholen Sie Schritt 1.

- Wenn die Batterie fast oder ganz leer ist

Bei einer fast leeren Batterie erscheint bei jeder Betätigung der "Start"-Taste auf dem LCD-Display die Mitteilung "LOW-BAT". Die alte Batterie muss dann direkt gegen eine neue ausgewechselt werden. Die Batterie befindet sich an der Rückseite der Tür.

- Das Testen des Systems

Dieses Schloss ist mit einem "Power On Self-testing"-System ausgestattet. Wenn die Batterie ausgewechselt wird, muss der "Power On Self Test" aktiviert werden.
Ist alles in Ordnung, erscheint auf dem Display die Mitteilung "GOOD". Bei einem eventuellen Systemfehler erscheint auf dem Display die folgende Fehlermeldung:

Error ---- Err F	: Mit der 'START'-Taste ist etwas nicht in Ordnung
Error ---- Err b	: Mit der 'MEMORY'-Taste ist etwas nicht in Ordnung
Error ---- Err E	: Mit der 'EPROM'-Taste ist etwas nicht in Ordnung
Error ---- 1~ 9	: Mit einer der Zahlentasten ist etwas nicht in Ordnung

Wenn auf dem Display eine dieser Fehlermeldungen angegeben wird, setzen Sie sich bitte mit dem lokalen Verkäufer Ihres Tresors in Verbindung.

- Die Sperrfunktion des Systems

Wenn Sie mehr als 5-mal nacheinander einen falschen Code eingeben, wird die Alarmfunktion aktiviert und alle anderen Funktionen werden drei Minuten lang blockiert. Nach Ablauf der drei Minuten wird das System wieder normal funktionieren.
(Nach einer Sperrung des Systems wechseln Sie bitte nicht die Batterie aus, denn dann müssen Sie erneut 3 Minuten warten).

Hebel LCD-Display Lampe grün oder rot
Batterieanschluss Batteriehalter Schalttafel